

DETERGENTE LAVAJILLAS MÁQUINA AGUAS DURAS



◆ Detergente líquido alcalino de máxima concentración formulado para el lavado automático de vajillas con aguas de aporte duras y muy duras. Su temperatura óptima de empleo es de 50-60 C.

◆ Su presentación en sistema "ECODISBOX" reduce los residuos de envase generados, facilita su reciclado y permite un perfecto control de consumo de producto minimizando el espacio requerido y su manipulación.

◆ Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria para el lavado de vajilla, cristalerías y cuberterías en máquinas lavavajillas de ciclo y túneles lavavajillas.

Forma de uso

Aplicable con dosificadores automáticos, dosificar de 0,4 a 1 gramo por litro de agua dependiendo del grado de suciedad y de la dureza del agua. No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como el cobre, latón, aluminio o goma.

CONSERVESE UNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.

Propiedades

Producto de elevada estabilidad a la luz y al calor, totalmente miscible en agua, exento de espuma y de fácil enjuague. Su altísima concentración le permite un rendimiento excepcional y un extraordinario poder de limpieza y desengrasar a dosis extremadamente bajas.

Contiene agentes alcalinos que reaccionan con las grasas transformándolas en sales solubles, dispersantes que impiden la redeposición de las mismas y una elevada concentración de secuestrantes de la cal que proporcionan un lavado perfecto incluso con aguas de aporte de elevada dureza.

Características

Aspecto físico: Líquido amarillento.

Densidad: 1,24-1,30 g/ml

pH (1% en agua): 12-13

Composición: Mezcla compleja de álcalis, secuestrantes, dispersantes y protectores de corrosión.

Precauciones

PELIGRO. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo en caso de ingestión. Puede ser corrosivo para los metales. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, Consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Notas

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales.